

GLOBAL Connect Center HUAWEI E180 HSPA Rotate USB Stick

HSUPA/HSDPA/UMTS/GPRS/GSM

Ръководство на потребителя



GLOBAL
COSMOTE GROUP

3G

Всички права запазени © 2008 Huawei Technologies Co., Ltd.

Всички права запазени

Никаква част от този документ не може да бъде възпроизвеждана или предавана в каквато и да е форма или по какъвто и да било начин без предварително писмено разрешение на Huawei Technologies Co., Ltd.

Търговски марки и разрешения



и други търговски марки на Huawei представляват търговски марки на Huawei Technologies Co., Ltd. Всички други търговски марки и търговски наименования, упоменати в настоящия документ, представляват собственост на съответните си притежатели.

Забележка

Информацията в настоящия документ подлежи на промяна без предупреждение. При изготвянето на настоящия документ са положени всички усилия за осигуряване на точността на съдържанието, но всички твърдения, информация и препоръки в документа не съставляват никаква гаранция, изразена или подразбираща се.

Съдържание

1	Описание на програмата за управление.....	1
	Стартиране на програмата за управление.....	1
	Преглед на интерфейса.....	1
2	Интернет услуги.....	3
	Свързване с Интернет.....	3
	Статистика на връзката.....	3
3	SMS услуги.....	5
	Създаване и изпращане на съобщения.....	5
	Входяща поща.....	5
	Изходяща поща.....	7
	Важни, Чернови, Изтрити и Отчети.....	7
	Разглеждане на съобщение на SIM картата.....	7
	Настройка на текстови съобщения.....	8
4	Телефонен указател.....	10
	Управление на телефонният указател.....	10
	Управление на телефонният указател на SIM картата.....	12
	Импортиране/Експортиране.....	13
5	Настройки и информация.....	15
	Настройване на език.....	15
	Настройване на PIN код.....	15
	Избор на устройство.....	16
	Разглеждане на статистическа информация.....	16
	Настройки на програмата при стартиране.....	17
	Настройки на мрежата.....	17
	Настройки на профила на връзката.....	18
6	Често Задавани Въпроси.....	20
7	Акроними и съкращения.....	21

1 Описание на програмата за управление

Стартиране на програмата за управление

За да стартирате програмата, натиснете два пъти върху иконата за бърз достъп, намираща се на екрана.





Забележка:

- Когато от вас се изисква да въведете PIN код, въведете правилния PIN и натиснете ОК. Ако не въведете правилен PIN или PUK код, няма да имате достъп до мрежата.
- SIM картата ви се предоставя от вашия оператор. За повече подробности се свържете с него

Преглед на интерфейса







Икони за бърз достъп

Следващата таблица описва иконите за бърз достъп.

Натиснете...	За да...
	Connection - Показва интерфейса за свързване към интернет.
	Statistics - Показва статистика на свързванията към интернет.
	Text - Показва интерфейса за SMS съобщенията.
	Phonebook – Показва телефоният указател.

Статус

Таблицата съдържа информация за статуса.


Статуса	Описание
Сигнал	Показва силата на сигнала на мрежата.
Информация за мрежата	Показва профила на текущата мрежа.
Ново съобщение	В случай че сте разрешили информирание за нови текстови съобщения, то когато бъде получено ново съобщение: <ul style="list-style-type: none">• В лентата за състояние премигва иконата .• В долния десен ъгъл на екрана на компютъра, се показва диалоговия прозорец Prompt
Непрочетено съобщение	Когато има непрочетено съобщение: <ul style="list-style-type: none">• В лентата за състояние премигва иконата .• Когато преместите курсора върху иконата, се показва броят на непрочетените съобщения.
Свързаност към мрежата	Информация за свързаността към мрежата: <ul style="list-style-type: none">•  : Свързан към мрежата.•  : Не е свързан към мрежата.
Пренос на данни	<ul style="list-style-type: none">•  : В момента се получават данни.•  : В момента се изпращат данни.

2 Интернет услуги

Свързване с Интернет

След като направите настройките на мрежата и връзката ще имате достъп до интернет.

За да осъществите връзка с Интернет направете следното:

1. Натиснете бутона .
2. Изберете правилния профил от списъка.
3. Натиснете бутона Connect.
4. Стартирайте браузъра на компютъра.

Забележка:


- Когато се свържете към интернет, основният интерфейс показва информация за текущата мрежа, която включва времетраене на връзката, статистика за данните и скорост на прехвърляне на данни.
- Когато сте свързани към интернет, за да прекъснете връзката натиснете **Disconnect**.

Статистика на Връзката

Можете да използвате функцията Statistics, за да проверите трафика.

Разглеждане на статистиката

За да разгледате статистическата информация, направете следното:

1. Натиснете бутона .
2. В менюто за навигация изберете следните раздели, за да видите съответната диаграма.
 - **Transfer:** За да разгледате скоростта за пренос на данни. (изпратени / получени)
 - **Statistics:** За да разгледате времетраенето на текущата връзка, последното рестартиране на връзката и размера на дневни/месечни/годишни изпратени и получени данни.

Забележка:

Статистическите данни за трафика са само за ваша информация. Действителната информация за трафика се отчита на база данните за трафика, калкулирани от вашия оператор.

Нулиране на статистическа информация



За да нулирате статистическата информация, направете следното:

1. В менюто за навигация, натиснете с десния бутон върху раздела.
2. Изберете **Reset Statistics**.
3. В прозореца **Confirm**, натиснете **Yes**.

3 SMS услуги

Програмата за управление предлага SMS услуги. Можете да съхранявате съобщения в локалната кутия без никакво ограничение на капацитета, като те могат да бъдат лесно организирани.

Създаване и изпращане на съобщение

1. Натиснете , за да се покаже **Text** интерфейса.
2. Натиснете , за да се покаже **New** интерфейса.
3. Въведете номера на получателя, като използвате една от следните опции:
 - Натиснете **Send To...** След това изберете телефонен номер в интерфейса **Select Number**.
 - Въведете директно номера на получателя.
4. Въведете съдържанието на съобщението.
5. След въвеждане на съдържанието, може да изберете следните опции:
 - Натиснете **Send:** За да изпратите съобщението.
 - Натиснете **Save:** За да запазите съобщението.
 - Натиснете **Close:** За да излезете от редактора на настоящото съобщение. Ако натиснете **Yes** в диалоговия прозорец **Confirm**, съобщението се запазва в **Draft**.


Забележка:

- Можете да изпращате съобщение до група от 20 телефонни номера. Номерата трябва да бъдат разделени с ";"
- Можете да въведете максимум до 2 048 знака в едно съобщение.


Входяща поща

Inbox съхранява получените съобщения.

За да видите интерфейса **Inbox**, направете следното:

1. Натиснете , за да видите **Text** интерфейса.
2. Изберете **Local > Inbox**, за да видите **Inbox** интерфейса.

Търсене на съобщение

Натиснете бутона . След това въведете име, телефонен номер на изпращача на съобщението, част от съдържанието на съобщението или часа на получаване на съобщението.

Забележка:

- Можете да въведете част от съдържанието на съобщението, по което да търсите.
- Когато търсите съобщение, списъка на съответстващите съобщения се актуализира автоматично, в зависимост от въведената информация. Показват се съответните контакти в търсената група. Ако няма намерено съобщение, не се показва резултат.

Разглеждане на съобщение

За да разгледате съобщение във входящата поща, направете следното:

1. Отворете **Text** интерфейса и изберете съобщението, което желаете да прочетете.
2. Натиснете върху избраното съобщение.




Името, телефонния номер на изпращача на съобщението, съдържанието на съобщението и часа на получаване се показват под съобщението.

3. Натиснете с десния бутон върху избраното съобщение за следните опции:

- **Edit:** Редактиране на съобщението.
- **Reply:** В **Edit** интерфейса, въведете съобщението и го изпратете до изпращача на съобщението.
- **Forward:** Препратете съобщението на друго лице.
- **Save Number:** В интерфейса **New Contact**, въведете друга информация (включително името на контакта, домашен номер, служебен номер, адрес на електронна поща и забележки) и запазете контакта.
- **Delete:** Изтрива съобщението.
- **Delete All:** Изтрива всички съобщения във входящата поща.

Забележка:


- Можете да натиснете и задържите **Shift** или **Ctrl** и да щракнете върху избраните съобщения; или можете да натиснете **Ctrl+A**, за да изберете всички съобщения от списъка.
- Съобщенията, които са изтривани от входящата поща, се съхраняват в папката **Deleted**.
- Можете да препратите само по едно съобщение наведнъж.

-  : Reply to the selected message.
-  : Forward the selected message.
-  : Delete the selected message.

Изходяща поща

Outbox съхранява изпратените съобщения, включително съобщенията, които са успешно или неуспешно изпратени.

За да видите **Outbox** интерфейса, направете следното:

1. Натиснете  , за да видите **Text** интерфейса.
2. Изберете **Local > Outbox**, за да видите интерфейса **Outbox**.

Забележка:

За повече подробности, направете справка с "Inbox".

Важни, Чернови, Изтрити и Отчети

Important съхранява вашите важни съобщения.

Draft съхранява черновите на изпратените съобщения.

Deleted съхранява съобщенията, които са били изтрити от локалната пощенска кутия.

Reports съхранява информация за сполучливо изпратените съобщения.

Забележка:

- За повече подробности, вижте **"Inbox"**.
- В Deleted не се съхраняват съобщения, изтрити от SIM картата.
- Ако изтриете съобщенията от папката Deleted, съобщенията ще бъдат изтрити завинаги. Бъдете внимателни, когато извършвате това.

Разглеждане на съобщение на SIM картата


Можете да запазвате изпратените и получени съобщения в SIM картата.

Със запазените в SIM картата съобщения можете да работите по същия начин, както със съобщенията в локалната пощенска кутия. За повече подробности, вижте в **"Inbox"**.

Забележка:

- SIM картата ви се предоставя от мобилен оператор. За повече подробности се свържете с GLOBUL.
- Можете да запазвате изпратените и получените съобщения в самото устройство. Със запазените в крайното устройство съобщения можете да работите по същия начин, както със съобщенията в SIM картата.

Можете да премествате съобщение от SIM картата в локалната входяща или изходяща поща.

1. Натиснете  , за да видите **Text** интерфейса.
2. Натиснете раздела **SIM**.
3. Изберете един или повече контакти от списъка с контакти.
4. Натиснете с десния бутон върху избраните съобщения, за следните опции:
 - Move to Local: Премества избраните съобщения от SIM картата в **Local**.
 - Move All to Local: Премества всички съобщения от SIM картата в **Local**.
5. В диалоговия прозорец **Confirm**, натиснете ОК.

Забележка:

- Когато съобщенията в SIM картата бъдат преместени в **Local**, те се изтриват от SIM картата.
- Получените в SIM картата съобщения се преместват в локалната входяща поща, а изпратените от SIM картата съобщения се преместват в локалната изходяща поща.

Опция	Описание
Показва уведомление, когато пристигне ново текстово съобщение	Когато бъде получено ново текстово съобщение, се показва диалогов прозорец. Можете: <ul style="list-style-type: none"> • Да натиснете View, за да разгледате новото съобщение. • Да натиснете Close, за да разгледате съобщението по-късно.
Сигнализира със звук за пристигането на ново съобщение	Можете да извършвате следните действия: <ul style="list-style-type: none"> • Да натиснете Browse, за да изберете файл с тон за съобщението. • Да натиснете Test, за да възпроизведете тона на съобщението; да натиснете Stop, за да спрете възпроизвеждането на тона на текстовото съобщение. • Когато бъде получено ново текстово съобщение, се възпроизвежда избрания тон на текстовото съобщение.

Забележка:

Тонът на текстовото съобщение може да бъде *.wav или *.mid файл.

Настройка на номер на SMS център и срок на валидност на съобщенията

Информацията за номера на SMS центъра за съобщения се предоставя заедно със SIM картата. Когато се постави SIM картата, информацията се променя автоматично. Ако няма такава информация или сте я изтрили по грешка, свържете се с GLOBUL.

Срокът на валидност на съобщението е срокът за съхранението му в SMS центъра, като включва опции: **12 Hours, 24 Hours, 30 Days** и **Maximum**.

Искане на отчет за доставяне

Можете да изберете **Request delivery report**, за да активирате функцията за отчет за доставяне.


Когато функцията е активирана, мрежата може да предоставя отчет за състояние за изпратените съобщения.

4 Телефонен указател


Можете лесно да управлявате контактите в телефонния указател.

Управление на телефонния указател

За достъп до локалния телефонен указател, направете следното:

1. Натиснете  , за да видите **Phonebook** интерфейса.
2. В менюто за навигация натиснете **Local**.

Създаване на контакт

1. Натиснете  , за да видите **New Contact** интерфейса.
2. Въведете информацията.
3. Натиснете **OK**, за да запазите контакта.

Забележка:

Информацията за контакта не може да бъде празна или да съдържа само шпации или знаци за нов ред.

Търсене на контакт

Щракнете  . След това въведете информацията за контакта.

Забележка:

- За да извършите търсене можете да въведете която и да е част от информацията за контакта. В системата се поддържа всяко поле от информацията за контакта.
- Когато търсите контакт, списъка с контакти се актуализира автоматично, в зависимост от въведената информация. Показват се съответните контакти в търсената група. Когато в групата няма намерени контакти, не се показва резултат.

Разглеждане на контакт

За да разгледате контакт, направете следното:




1. Влезте в локалния телефонен указател и изберете контакт за разглеждане.
2. Натиснете избраното съобщение.

Под списъка с контакти се показват името на контакта, мобилен номер, служебен номер, домашен номер, адрес на електронна поща и забележки.

3. Натиснете с десния бутон върху избраното съобщение, за следните опции:

- **Edit Contact:** Променя информацията за контакта.
- **Delete Contact:** Изтрива контакта.
- **Send:** Изпраща съобщение или визитка до мобилния номер на контакта.

Можете също и да натиснете върху иконите за бърз достъп над списъка с контакти, за да извършите следните действия:

-  : Да редактирате избрания контакт.
-  : Да изтриете избрания контакт.
-  : Да изпратите съобщение или визитка до мобилния номер на контакта.

Управление на групи

Създаване на група

Можете да създадете група, за да управлявате локалните контакти по категории.

1. Натиснете с десния бутон върху **Local** в менюто за навигация и изберете **New Group**.
2. Въведете име на групата.

Забележка:

- Името на групата не може да бъде празно или еднакво с това на вече съществуваща група.
- Можете да управлявате като група само локалните контакти.

Промяна на името на група

1. Изберете група, на която искате да промените името.
2. Натиснете с десния бутон върху избраната група в менюто за навигация и изберете **Rename Group**.
3. Въведете ново име на групата.

Забележка:

Не можете да преименувате двете групи по подразбиране - **Local** и **SIM Card**.

Добавяне на контакт


За да добавите контакт от **Local** в друга група, направете следното:

1. Изберете един или повече контакти от **Local**.
2. Преместете с мишката избраните контакти в другата група.

Забележка:

Докато премествате избраните контакти натиснете **Ctrl**, за да копирате избраните контакти в другата група. В противен случай контактите ще бъдат само преместени в другата група.

За да добавите контакт в група, направете следното:

3. Изберете групата от менюто за навигация.
4. Натиснете  или натиснете с десния бутон в списъка за контакти и изберете **New**

Contact.

5. Въведете информацията.

Отстраняване на контакт

1. Покажете списъка с контакти на съответната група.
2. Изберете контакта, който искате да отстраните.
3. Натиснете с десния бутон върху избрания контакт и изберете **Remove from Group**.

Забележка:

Контактът се отстранява от групата, но не се изтрива.

Изтриване на група

1. Натиснете с десния бутон върху групата в дървото за навигация и изберете **Delete Group**.
2. Натиснете **OK**.

Забележка:

След като изтриете група, контактите в групата не могат да бъдат изтрети. Контактите остават в телефонния указател на **Local** или в други групи.

Управление на телефонният указател на SIM картата

Можете да запазвате контакти в SIM картата.

Със запазените в крайното устройство контакти можете да работите по същия начин, както с контактите в SIM картата. За повече подробности, вижте **"Phonebook Management in Local"**.

Забележка:

- SIM картата ви се предоставя от вашия оператор. За повече подробности се свържете с GLOBIL.
- Можете да запазвате контактите в самото устройство. Със запазените в крайното устройство контакти можете да работите по същия начин, както с контактите в SIM картата.

Импортиране/ Експортиране


Можете да експортирате контакти от **Local** или от **SIM** картата в ***.csv** файл и да импортирате контакти от ***.csv** файл в телефонния указател в **Local** или в **SIM** картата.

Забележка:

В локалния телефонен указател изберете един или повече контакти. От менюто за навигация преместете контактите в SIM картата. Така контактите се експортират в телефонния указател на SIM картата.

Импортиране на контакти

Можете да импортирате контакти от ***.csv** файл в локалния телефонен указател или в SIM картата.


1. Натиснете  , за да видите **Phonebook** интерфейса.
2. В менюто за навигация натиснете **Local** или **SIM**.
3. Натиснете с десния бутон върху списъка с контакти и изберете **Import Contacts**.
4. Изберете файл, за да импортирате контактите. Натиснете **Open**, за да видите **Map** интерфейса.
5. Преместете стойността във файла до съответното поле отдясно.
6. Натиснете **OK**.

Забележка:

- Максималният брой контакти, които могат да бъдат запазени в SIM картата зависи от капацитета на самата SIM карта.
- Когато импортирате контакти в SIM картата, ако нейният капацитет е пълен, импортирането спира автоматично. Съдържанието на импортираните контакти не е засегнато.

Експортиране на контакти

Можете да експортирате контакти от локалния телефонен указател и SIM картата. Експортираните контакти могат да бъдат запазени само като *.csv файл.

1. Натиснете  , за да видите **Phonebook**.
2. В менюто за навигация натиснете **Local** или **SIM**.
3. Изберете едно от следните действия:
Натиснете с десния бутон върху списъка с контакти и изберете **Export All Contacts**.
 - Изберете един или повече контакти и натиснете с десния бутон, за да изберете **Export Selected Contacts**.
4. Изберете място, за да запазване на контактите.
5. Въведете име на файл и натиснете **Save**.

Забележка:

Можете да натиснете и задържите **Shift** или **Ctrl** и да натиснете върху избраните контакти или можете да натиснете **Ctrl+A**, за да изберете всички контакти от списъка.

5 Настройки и информация

Настройване на език

Програмата за управление се предоставя на няколко езика на интерфейса. За да превключите езика по време на работа със софтуера, можете да изберете **Tools > Language** и да изберете съответния език..

Настройване на PIN код

PIN код защитава вашата карта от неразрешена употреба. Можете да промените PIN кода и да разрешавате/ забранявате проверка на PIN.

Забележка:

PIN кода и PUK кода се предоставят заедно със SIM картата. За повече подробности се свържете с GLOBUL.

Разрешаване/ забраняване на проверката на PIN

Можете да разрешите проверката на PIN. Ако тя е разрешена, когато отново стартирате програмата, трябва да потвърдите PIN кода.

- За да разрешите проверката на **PIN**: Изберете **Tools > PIN Operations > Enable PIN Verification**.
- За да забраните проверката на **PIN**: Изберете **Tools > PIN Operations > Disable PIN Verification**.

Промяна на PIN кода

1. Изберете **Tools > PIN Operations > Modify PIN**.
2. В диалоговия прозорец **Modify PIN**, въведете текущия **PIN** код и новия **PIN** код.
3. Въведете новия **PIN** код отново.
4. Натиснете **OK**, за да завършите промяната.

Забележка:

PIN кодът трябва да бъде последователност от 4 до 8 цифри.

Въвеждане на PIN код

Когато е разрешена проверка на PIN, трябва да въведете правилния PIN код, за да използвате функциите на мрежата.

1. След стартиране на програмата, изскача диалоговият прозорец **Enter PIN**.
2. Въведете правилния PIN код.
3. Натиснете **OK**, за да завършите проверката.

Забележка:

- Ако въведете грешен PIN код три пъти, SIM картата се заключва и не можете да я използвате, докато не въведете PUK кода. Програмата ви известява за оставащия брой опити за въвеждане на PIN код или PUK код.
- Когато SIM картата е заключена обаче, все още можете да набирате спешни номера.

Разблокиране на PIN

1. Когато SIM/USIM картата е заключена, диалоговият прозорец **Unlock PIN** (Разблокирай PIN) се показва след стартиране на Управлението на крайното устройство.
2. Въведете правилния PUK код.
3. Въведете новия PIN код.
4. Натиснете ОК, за да завършите промяната.

Избор на устройство

Програмата за управление поддържа различни устройства.

Когато е стартирана програмата за управление, тя търси съответното устройство автоматично. Ако бъдат намерени две или повече устройства, свързаните устройства се показват в интерфейса **Choose Device**. Изберете устройство за работа и натиснете **ОК**.

Ако с вашия персонален компютър са свързани две или повече поддържани устройства, можете да промените или изберете устройство, когато работите с програмата за управление на устройство.

1. Изберете Tools > **Choose Device**.
2. Изберете устройство от списъка с устройства.
3. Натиснете **ОК**, за да прекратите работата с текущото крайно устройство и да превключите към избраното.

Разглеждане на статистическа информация

Изберете **Tools > Diagnostics**, за да разгледате информация за програмата за управление на устройство и SIM картата, например запазени брой съобщения и контакти в SIM картата, версия на фърмуера, версия на хардуера и IMSI номер.

Забележка:

- Броят съобщения/ контакти, запазени в SIM се показва като **XX/YY**. **XX** е броят съобщения/ контакти, а **YY** е капацитетът на SIM картата.
- Диагностичната информация зависи от използваното устройство.

Настройките на програмата при стартиране

Можете да настроите програмата да стартира автоматично при стартиране на Windows и да го минимизирате след стартирането му.

1. Изберете Tools > Options.
2. В менюто за навигация натиснете **General**.
3. Можете да изберете следните действия:
 - Изберете **Launch on Windows startup**: Програмата се стартира автоматично при стартиране на Windows.
 - Изберете **Minimize window on startup**: Програмата се минимизира автоматично след стартирането.
4. Натиснете **ОК**, за да запазите настройките.

Настройките на мрежата

За да видите **Network** интерфейса, направете следното:

1. Изберете Tools > **Options**.
2. В менюто за навигация натиснете **Network**.

Избор на вид на мрежа

Можете да избирате различни видове мрежи за търсене и достъп до мрежата.

1. Натиснете раздела **Network Type**.
2. В падащия списък **Network Type** изберете съответния вид на мрежата.
3. В падащия списък **Band** изберете съответната работна честота.
4. Натиснете **Apply**.
5. Натиснете **OK**, за да запазите и активирате настройките.

Избор на Режим за регистрация

След избиране вида на мрежата, можете да настроите режим на търсене и регистрация.

1. Натиснете раздела **Registration Mode**.
2. Изберете **Auto search and register** или **Manual search and register**.

Автоматично търсене и регистриране

Когато изберете **Auto search and register**, устройството може да търси автоматично и да се регистрира в съответната мрежа.

Ръчно търсене и регистриране

1. Изберете **Manual search and register**.
2. Натиснете **Refresh**.
3. Изберете име на оператора от списъка.
4. Натиснете **Register**.

Настройки на профила на връзката

За да видите **Dial-Up** интерфейса, направете следното:

1. Изберете **Tools > Options**.
2. В менюто за навигация натиснете **Profile Management**.
3. Натиснете **Dial-Up**.

Забележка:

За повече подробности за настройките на профила, се свържете с вашия доставчик.

Създаване на профил на Dial-up връзка

1. Натиснете **New**, за да създадете име на профил, номер за достъп, потребителско име, парола, APN и състояние на APN и изберете устройство по подразбиране.
2. Натиснете **Advanced**, за да настроите информация за IP, протокол за удостоверяване, Domain Name Server (DNS) и Windows Internet Name Service (WINS).
3. Натиснете **OK**, за да запазите разширените настройки и да се върнете в интерфейса **Dial-Up**.
4. Натиснете **OK**, след което се показва диалоговият прозорец **Prompt**.
5. Натиснете **Yes**, за да запазите настройките или натиснете **No**, за да отмените настройките.

Редактиране на профил на комутируема връзка

1. Изберете настройка от падащото меню **Profile Name**.
2. Натиснете **Edit**, за да промените име на профил, номер за достъп, потребителско име, парола, APN и състояние на APN и да изберете устройство по подразбиране.
3. Натиснете **Advanced**, за да настроите информация за IP, протокол за удостоверяване, DNS и WINS.
4. Натиснете **OK**, за да запазите разширените настройки и да се върнете в интерфейса **Dial-Up**.
5. Натиснете **OK**, след което се показва диалоговият прозорец **Prompt**.
6. Натиснете **Yes**, за да запазите настройките или натиснете **No**, за да отмените промените.

Изтриване на профил на Dial-up връзка

1. Изберете настройка от падащия списък **Profile Name**.
2. Натиснете **Delete**, след което се показва диалоговият прозорец **Prompt**.
3. Натиснете **Yes**, за да изтриете настройката или натиснете **No**, за да отмените изтриването.

Импортиране на профил на Dial-up връзка

1. Натиснете **Import**, след което се показва интерфейсът **Import**.
 2. Можете да изберете следните действия:
 - Изберете оператор(и) на 3G/GPRS мрежа от списъка.
- Натиснете **Browse** и изберете *.**prof** файл за импортиране. След това натиснете **Open**.
3. В интерфейса **Import** натиснете **OK**.

Експортиране на профил на Dial-up връзка

1. Натиснете **Export**, след което се показва интерфейсът **Export**.
2. Изберете един или повече оператори на мрежи и натиснете **OK**.
3. Изберете пътека, за да запазите файла и въведете името на файла. След това натиснете **Save**.

Забележка:

Профил на Dial-up връзка към съответния оператор се експортира във файл *.**prof**

Какво да правя, ако нямам достъп до Интернет?

1. Проверете силата на мрежовия сигнал.
2. Проверете дали имате активирана безжична връзка. Можете да попитате GLOBUL как да я активирате.
3. Ако безжичната връзка е активирана, проверете мрежовите настройки съгласно инструкциите в "Интернет услуги" на страница 2.

Защо при редактиране се показва само част от поставеното (копирано) съдържание?

При редактиране на съобщение могат да бъдат въведени максимум 2048 знака на английски език. Ако броят на знаците на поставеното (копирано) съдържание надхвърля този лимит броят на знаците, които са в повече, се изтрива автоматично.

Защо не се показва известие при получаване на съобщение?

Не е зададено визуално известие за съобщения.

Изберете **Tools > Options > Text**. В зоната **Text handling**, изберете **Show a notification when a new text arrives**

Защо копиран номер на телефон не може да се поставя?

Валидният номер на телефон може да съдържа само "0123456789#*+". Проверете дали в избора или копиран текст няма други знаци.

7 Акроними и съкращения

Цифрови	
3G	The Third Generation
A	
APN	Access Point Name
D	
DNS	Domain Name Server
G	
GPRS	General Packet Radio Service
P	
PIN	Personal Identification Number (Персонален идентификационен номер)
PUK	PIN Unblocking Key (Разблокиращ ключ за PIN)
S	
SIM	Subscriber Identity Module
U	
USIM	UMTS Service Identity Module
W	
WINS	Windows Internet Name Service

